

Step2 無線LANの接続設定をする ** 各OSにより設定手順が異なります。使用するOSの設定手順を参照してください。 ** スマートフォン、ゲーム機等に接続する場合は、本紙裏面を参照してください。

WN-AG300DGR









Windows 7の場合







⇒ そのまま画面が消えるまでお待ちください。 設定が完了すると自動的に画面が消えます。

次に【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。




以上で無線LANの接続設定は完了です。


Windows Vista®の場合 Windows XPの場合
















以上で無線LANの接続設定は完了です。 次に[Step3 インターネットに接続する]へお進みください。















以上で無線LANの接続設定は完了です。 次に[Step3 インターネットに接続する]へお進みください。

Mac OSの場合















以上で無線LANの接続設定は完了です。 次に【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

無線の接続ができなかった場合

スマートフォンの場合(QRコネクト)


簡単設定アプリ『QRコネクト』(無料)をインストールし、Wi-Fi設定します。




- ① [AppStore]を開く
- ② [QRコネクト]を検索し、インストール
- Android の場合
- ① [Playストア] (Androidマーケット)を開く
- ② [QRコネクト]を検索し、インストール

⇒画面の指示にしたがってインストールします。

※AppStoreやPlayストア(Androidマーケット)に接続できない場合は 設定メニューからWi-Fi接続します。下記Q&Aをご参照ください。





②[読み取り開始]をタップ





③QRコードを読み取り 範囲内にかざす

⇒画面の指示にしたがつて操作します。

ホームボタンを押し、 メインメニューからWebブラウザー(Safari等)をタップ

以上で無線LANの接続設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。(Step3の操作は不要です。)

インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

AppStore、Playストア(Androidマーケット)に接続できない場合

▼ Androidの場合

①ホーム画面から[MENU]→

[無線ネットワーク]→

[Wi-Fi設定]の順にタップ

③本製品の[SSID1]をタップ

④[パスワード]に[暗号キー]を入力し、

≟ ≟ ∦ 🦃 🗟 🔾 🗖 4:39PM

ットワーク通知

②[Wi-Fi] にチェック

[接続]をタップ

⑤SSIDの下に「接続

の文字が表示され

ていることを確認

以下の手順で設定してください。 ▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合

①ホーム画面から[設定]をタップ ②[Wi-Fi]をタップ ③[Wi-Fi]が[オフ]になっている場合は、

[オン]にします。 ④本製品の[SSID1]をタップ



⑤本製品の[暗号キー](13桁)を入力し [Join]または[参加]をタップ

ホームボタンを押し、ホーム画面からWebブラウザー(Safari等)を起動します。

インターネットヘアクセスできませんでした。 かんたん接続]ボタンで設定を行なってください。 [かんたん接続] をクリック

Step3 インターネットに接続する

1 Webブラウザー(Internet Explorer等)を起動する

インターネットの画面が

表示された場合

自動的に設定完了しています。


設定画面かんたん接続

完了 キャンセル

インターネットをお楽しみください。

以下のエラー画面が

表示された場合



②[完了]をクリック —

4 ○ 引き続きフィルタリングサービス「ファミリー スマイル」の設定をおこなう場合は、 ⇒[ファミリースマイルの設定画面へ]をクリック ※「ファミリースマイル」については、 別紙「ファミリースマイル設定ガイド」参照

● 引き続きフィルタリングサービス「ファミリー スマイル」の設定をおこなわない場合は、 ⇒[ステータス画面へ]をクリック


> ファミリースマイルルニウルでご案内 | 引き続き不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できるファミリースマイル 悪質サイトプロックの設定を行います。 設定を行わない場合は「ステータス画面へ」ボタンをクリックして下さい。 ファミリースマイルの設定画面へ ステータス画面へ

以上で設定は完了です。インターネットをお楽しみください

Q インターネットに接続できない

●メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、確認 または設定をおこなってください。

- ●パソコンの内蔵無線LAN機能が無効(OFF)になっている場合は、 有効(ON)に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書等 をご参照ください。
- ●パソコン、本製品、モデム(ONUなど)の電源を一旦切り、5秒以上 待ってからモデム(ONUなど)→本製品→パソコンの順に入れ直



●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。 ■ 本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

参考: APモードに切り換える方法

通常は[自動]の設定のままでも、環境に合わせてAP(アクセスポイント)モードに切り 換わります。必要に応じて、以下の手順でAPモードに手動で切り換えることができます。

※ APモード時、本製品の[インターネットポート]はLANポートとして動作します。 ※ APモード時、本製品のIPアドレスが出荷時設定より変更になります。 IPアドレスの確認は『MagicalFinder』の画面からおこなえます。

詳しくは右記「参考:設定画面の開き方」方法2の手順をご参照ください。



以上で、モードの切り換えは完了です。

※ルーターモードに切り換える場合は、本製品側面のスイッチを [ルーター]に切り換えます。

参考:無線LAN高速モードを使用する方法 (使用する帯域を40MHzに変更する)

本製品は初期設定で20MHzでの動作となります。 設定を変更する場合は、以下の手順で設定します。

設定画面を開く ※右記「参考:設定画面の開き方」参照

② ①[無線設定]→[詳細設定]タブの順にクリック ②[使用する帯域]で[20/40MHz]を選択 ③[設定]をクリック

以上で設定は完了です。

- ※40MHz システムの使用設定をON にする場合には、周囲の電波状況を確認して他 の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。
- ※万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに40MHz システム の使用設定をOFF にしてください。
- ※子機も40MHzでの動作に対応している必要があります。子機は親機に合わせて自 動的に適切な通信速度に設定されるため、設定を変更する必要はありません。

参考:5GHz帯で子機と接続する方法

無線LAN子機が5GHz帯に対応している場合、5GHz帯で接続することができます。





- 🔁 無線LAN子機の[WPS]ボタンを押します。
- ※手順 ↑ の後、2分以内におこなってください。
- 😭 設定が完了すると[WPS]ランプが緑点灯します。 ※接続できない場合は、再度手順 1 からやり直してください。

以上で、設定は完了です。


※無線LAN子機がWPS非対応の場合は、[SSID2]に接続してください。 ([SSID2]は本製品の背面に記載してあります。)

参考:ゲーム機をつなぐ場合の接続設定手順

- ゲーム機等の子機を追加する場合は、以下の手順で設定します。
 - ※ 事前にパソコンと本製品を接続してください。(本紙表面参照)
 - ※ その他のゲーム機への接続については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
 - ♦ http://www.iodata.jp/r/4124

ニンテンドー3DSの場合


● HOMEメニューより[本体設定]をタッチ



[インターネット インターネット接続設' 接続設定]をタッチ PSソフト用粋定




接続先の登録]を タッチ



[自分で設定する]を




[Wi-Fi PROTECTED SETUP]をタッチ



[プッシュボタンに よる接続]をタッチ






[OK]をタッチ

インターネットへの接続テストが始まります。 接続テストに成功したら、設定は終了です。 インターネットをお楽しみください。

ニンテンドーDSi/DS Lite/DSの場合

※操作例: ニンテンドーDSi




■ ニンテンドー DS Lite/ ニンテンドー DS の場合 ①ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動 ②Wi-Fiコネクション設定画面を起動 ③[Wi-Fi接続先設定]をタッチ ※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。




接続先1~3のうち 「未設定」のひとつを









以上で接続設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。

PSPの場合

PSPを起動します。

ホームメニューの[設定]から [ネットワーク設定]を選び、○ボタンを押します。









🥏 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



😉 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を 押して、次の画面へ進みます。



[かんたん]を選び、 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進みます。



ネットワーク接続の名前を入力し、 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進みます。



「設定一覧」で、設定内容を確認し 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進みます。

○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなって ください。以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

参考:設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定や、簡易NAS機能、プリントサーバー機能などのその他機能の設定がおこなえます。 以下のいずれかの方法で開いてください。

※ 設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば (インターネットに接続されていなくても)、開くことができます。

ルーターモード時に

方法1: IPアドレスを入力して開く

Webブラウザーを開き、 http://192.168.0.1/ にアクセス

設定画面が表示されます。

方法2:設定アプリ『Magical Finder』を利用して開く

Magical Finderをダウンロードし、インストールして利用します。 ※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは設定アプリ『Magical Finder』で確認できます。

- ´ 🚹 ▮ Windows の場合
 - 1 http://www.iodata.jp/r/3022 にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ [実行]をクリック

■ iPad/iPhone/iPod touch の場合

[Magical Finder]をタップ

① 本製品のIPアドレスをタップ

② [Web設定画面を開く]をタップ

② [Magical Finder]を検索し、インストール

③ ホームボタンを押し、メインメニューから

本製品のIPアドレスの 🍳 ブラウザ (ブラウザ) ボタンをクリック

① [AppStore]を開く

(2 ■ パソコンの場合)

設定画面が表示されます。

■スマートフォンの場合

- ④ デスクトップ上にダウンロードした [mfinderXXX.exe]ファイルをダブルクリック
- ⑤ [mfinderXXX]フォルダを開き、 [MagicalFinder.exe]をダブルクリック ※ XXXには数字が入ります。
- Mac OS の場合
- 1 http://www.iodata.jp/r/3022 にアクセス
- ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
- ③ Dockの[ダウンロード]→ [MagicalFinder for Mac XXX.dmg] ファイルの順にダブルクリック

④ デスクトップ上の[MagicalFinder for

- Mac XXX]→[Magical Finder]の順に ダブルクリック ⑤ インターネット上からのダウンロードファイル
- を開く場合の警告が表示された場合、 [開く]をクリック
- ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワード を入力し、[OK]ボタンをクリック ※ XXXには数字が入ります。

■ Android の場合

- ① [Playストア] (Androidマーケット)を開く
- ③ ホームボタンを押し、メインメニューから
- [Magical Finder]をタップ

- ② [Magical Finder]を検索し、インストール

ぞの他の便利な機能や、以下の設定などについては、弊社Webページより『画面で見るマニュアル』をご参照ください。

> http://www.iodata.jp/r/4124

参考: 便利な機能を使いこなそう

本製品には無線ルーター機能以外に、プリンターやハードディスクを共有したり、外出先から自宅のパソコンにアクセスするなどの機能があります。

印刷したい場合

USB機器をつなぐ

■ USBプリンターを使う

ご利用方法により、利用する機能やアプリケーションが異なります。

プリンターやスキャナーを

別紙『net.USBクライアントご利用ガイド。

または弊社Webページより『画面で見る

弊社Webページより『画面で見る

マニュアル』の「便利な機能」参照

どもフィルター機能(インターネット

利用時間制限機能)を利用する

マニュアル』の「便利な機能」参照

有害サイトへのアクセスを制限する

詐欺サイトやウィルス配布サイトなどへのアクセス

を制限し、安心してインターネットを利用すること

▼ 別紙『ファミリースマイル設定ガイド』

ル 見るマニュアル』の「便利な機能」参照

または弊社Webページより『画面で

■ ファミリースマイル(インターネット

アクセス制限機能)を利用する

ができるフィルタリングサービスです。

お子様のネット利用時間を制限する

インターネットへの接続時間を

また本製品の「こども」ボタンや、

スマートフォンのアプリから許


可・切断の操作がおこなえます。

制限する設定がおこなえます。

マニュアル』の「便利な機能」参照

簡易NAS機能を利用します。

■ ハードディスクを複数人で同時に利用する











弊社Webページより

『画面で見るマニュアル』の 「便利な機能|参照



※ 複数人で同時に使用できません。

弊社Webページより

『iPrint取扱説明書』参照



【注 ①「GV-MVP/FZ」に付属のmini B-CASカードを、「GV-MVP/FZ」にセットします ②アンテナを準備し、「GV-MVP/FZ」に接続します。

③本製品のUSBポートに「GV-MVP/FZ」を挿します。 ④iPad/iPhone/iPod touchをWi-Fi接続します。

(左記「スマートフォンの場合(QRコネクト)」参照) ⑤iPad/iPhone/iPod touchからAppStoreを開き、テレビ視聴アプリ『テレキン グmobile』(無料)を検索し、インストールします。

以上で設定は完了です。『テレキングmobile』を起動し、ご使用ください。

▼ パソコンの場合


別紙『net.USBクライアントご利用ガイド』または

弊社Webページより『画面で見るマニュアル』の「便利な機能」参照

弊社Webページより『画面で見る 出先から自宅のネットワークにアクセスする

■ VPNリモートアクセス機能を利用する

外出先から自宅のネットワークへ接続して、NASに保存されたファイルを開いたり、 Windows PCのリモートデスクトップ機能で自宅のパソコンを操作することができます。



弊社Webページより『画面で見るマニュアル』の 「便利な機能」参照

● ポートの開放手順 ● ファームウェアのバージョンアップ方法 ● 出荷時設定に戻す方法 ● ECOモードの使い方 ● 壁掛けする場合 など

『画面で見るマニュアル』、『iPrint取扱説明書』は以下にアクセス